



El filtro está ubicado próximo al pedal del acelerador.



Suelte las trabas de la tapa y cambie el filtro.