




El filtro está ubicado detrás de la guantera.



Remueva la guantera.




El filtro está ubicado en la "bandeja" en relieve.



Empuje ambos lados para soltar las trabas.



Remueva la "bandeja".



Cambie el filtro e invierta las etapas anteriores para montarlo.